

# DINUY - CONEXIÓN RE PLA LE2 – OPCIÓN 1



**APLICACIÓN: INSTALACIONES NUEVAS.** El pulsador va a la borna V- de la Fuente de Alimentación.

# DINUY - CONEXIÓN RE PLA LE2- OPCIÓN 2



**APLICACIÓN: REFORMAS. INSTALACIONES EXISTENTES** donde tenemos interruptores ó pulsadores instalados para encendidos/apagados ó regulación ya que a estos, siempre va conectado el hilo de Fase.